



Aplicación

- Aplicar suavemente y sin diluir una capa de Enpurex Cleaning Liquid con la esponja de limpieza sobre el cilindro de impresión. Esperar de 5 a 8 minutos (dependiendo el grado de suciedad)
- Enseguida frote los residuos de tinta o barniz para flexografía con la esponja húmeda y arrastre los residuos (la reacción se detendrá al añadir agua).
- Finalmente, seque completamente la superficie de los cilindros. De preferencia con papel celulosa. El rango de temperatura de trabajo es de 5°C a 65°C.



Aplicaciones:

- CILINDROS ANILOX
- CILINDROS CROMADOS

